

FOSK®

Base de douche en Acier inoxydable



FICHE TECHNIQUE

- Matériel de sécurité de base
- Truelle dentelée 1/2 pouce par 1/2 pouce
- Ciment colle à haute teneur en polymère. (Flexibilité jusqu'à 1/8 d'épaisseur)
 - * fortement recommandé
- Un niveau
- Tube de silicone clair
 - * Pour joint d'étanchéité entre le seuil et la céramique ainsi que pour éviter tout contact avec autres métaux.
- Fusil applicateur à silicone
- Tige à malaxer pour le mortier
- Perceuse pour le mixage

Étapes à l'installation

* Veuillez lire complètement ce manuel avant de procéder à l'installation*

1. S'assurer que le sol est à niveau où la base de douche sera installée.
2. Délimiter l'endroit où sera installée la base. Les côtés avec les bordures murales doivent être appuyés sur les montants et le gypse s'installe par-dessus en laissant un demi-pouce d'espace avec le fond. La céramique quant à elle rejoint le fond de la base et est finie avec un cordon de silicone, entre la base et la céramique.
3. Étendre le ciment colle avec la truelle dentelée ½ p.
4. Installer la base en pressant bien autour du drain et s'assurer qu'elle reste bien à niveau.
5. Connexion du drain d'ABS avec le renvoi d'eau selon le code en vigueur dans votre région.
6. Laisser le temps de cure recommandé (pour le ciment, colle) par le manufacturier avant de pouvoir marcher sur la base.
7. Vous pouvez maintenant entreprendre la finition de la douche.

Notes d'installation ou important

*Éviter tout contact entre l'inox et d'autres métaux. Si contact, veuillez utiliser un cordon (joint d'étanchéité) entre les deux métaux ou utiliser un ruban double face entre les deux métaux

* Noter par le fait même que si vous devez percer la base, assurez-vous d'utiliser de la quincaillerie et fixation en acier inoxydable prévues à cet effet.



Téléphone : 514-418-7059

Courriel: info@fosk.ca

Site web: www.fosk.ca